

### **Режим «ПРОГРЕВ»**

Время прогрева (при включении датчика в электросеть) составляет около 120 секунд.

В режиме прогрева зеленый светодиод периодически мигает



## Режим "ОЖИДАНИЕ"

Датчик находится в режиме «ОЖИДАНИЯ», в данном режиме постоянно горит зеленый светодиод.



Светодиод  
"ожидание"-  
номинальный режим  
работы прибора

## **Режим «ТРЕВОГА»**

В режиме «ТРЕВОГА» красный светодиод мигает, зуммер издает сигнал тревоги.



**Светодиод  
"тревога"**

## Тест

В режиме «ОЖИДАНИЯ» необходимо, либо удерживать тестовую кнопку (10-15сек.) на боковой стороне датчика, либо подать **сильную** струю газа (10-20сек.) внутрь прибора (см. картинку ниже).

